

SCHOONMAAK CD VOOR CD, DVD, BLU-RAY

€ 6,95

Excl. BTW: € 5,74

Afbeeldingen



Beschrijving

Productomschrijving

Reinigingsset om de lens van een DVD-, Blu-ray- of CD-ROM-speler veilig en gemakkelijk schoon te maken. Breng een kleine hoeveelheid vloeistof aan op de borstel van de reinigings-DVD, steek de DVD in een DVD-, Blu-ray- of CD-ROM-speler en druk op 'play' om de lens van het apparaat veilig en gemakkelijk te reinigen. Er verschijnt een keuzemenu op het scherm voor extra, visuele ondersteuning.

Eigenschappen

- Voor het onderhoud van een DVD- of Blu-ray-speler om een optimale werking te garanderen
- Voorzien van twee ultradunne borstels die stof en andere vuildeeltjes veilig verwijderen

Inhoud verpakking

1x reinigings-DVD
1x 20 ml reinigingsvloeistof
Handleiding

Productinformatie

Artikelnummer	CLN10
Merk	Brand

